

KRATKO UPUTSTVO ZA RUKOVANJE CENTRALOM "Bosch AMAX"

POTPUNO ("FULL") UKLJUČIVANJE SISTEMA

Potpuno uključenje sistema podrazumjeva da u štićenom prostoru neće biti nikoga.
Sistem se može uključiti samo ako su sve zone zatvorene

- ukucajte četverocifreni broj (Vaša šifra) + #AWAY

ako ste ispravno unijeli Vašu šifru lampica **AWAY**, (crvena lampica) će se početi blinkati a Vi će te imati tridesetak sekundi vremena da napustite štićeni prostor u suprotnom tastatura će se oglasiti kratkim zvukom i Vi tada morate ponoviti unošenje šifre

ISKLJUČENJE SISTEMA

Po ulasku u štićeni prostor Vi imati desetak sekundi vremena da:

- ukucate četverocifreni broj (Vaša šifra) + #AWAY

lampica **AWAY** će se ugasiti

PREKIDANJE ALARMA

- ukucate četverocifreni broj (Vaša šifra) + #AWAY

BRISANJE MEMORIJE

U slučaju alarma dok je sistem bio uključen – po isključenju će na tastaturi blinkati broj zone (ili više njih) na kojoj je bio alarm. Blinkanje broja zone (ili više njih) će prestati kada se Unese : (Vaša šifra) + 6 + #

POJEDINAČNO ISKLJUČENJE ZONE (BAJPAS)

U slučaju da želite isključiti neki od senzora (VATRODOJAVNI SENZORI SE NE MOGU BAJPASOVATI) **prije uključenja** sistema uradite sljedeće:

1. (Vaša šifra) + 9 + #
2. unesite broj zone (1 - 16)+ [*] koju želite isključiti (bajpasovati)
3. za pritisnite tipku #AWAY za potvrđivanje i izlazak iz programiranja.

Sve **isključene** (bypass-ovane) **zone će se automatski uključiti pri prvom isključivanju sistema.**

UPUTSTVO ZA PROMJENU ŠIFRE KOD CENTRALA BOSCH AMAX I PREGLED SERVISNIH INFORMACIJA

Postupak promjene individualne šifre :

Unesete : (trenutnu šifru)+ (99) + (#) čuće se tri bipa a STAY i AWAY ce blinkati
Zatim unesete novu šifru + (#) čuće se tri bipa a STAY i AWAY će prestati da blinkaju

Da bi pokrenuli alarm prisile unesite : (šifru) + (0) + (#)

Da izvršite test sirene unesiti : (šifru) + (1) + (#)

Da pregledate greške u sistemu unesite : (šifru) + (2) + (#)

Da vidite datum i vrijeme unesite : (šifru) + (3) + (#)

Da pokrenete WALK test unesite : (šifru) + (4) + (#)

Da pročitate memoriju uneite : (šifru) + (5) + (#)

Da resetujete sistem i zaustavite sirenu unesite : (šifru) + (6) + (#)

Pregled mogućih greški u sistemu .

Unesite vas kod i tipku(2) + (#) sa tastature ce se cutu dva bipa .Na osnovu broja zone koja je se upalila na tastaturi mozemo zaključiti o kojoj se greški radi i to :

- 1.** Greska u modulima
- 2.** Greska napajanja (220 ili baterija)
- 3.** Greska u ozicavanju modula
- 4.** Greška telefonske linije
- 5.** Gubitak sata realnog vremena
- 6.** Greška u komunikaciji
- 7.** Greška tampera
- 8.** Greška na modulima

Za izlazak iz moda za pregledavanje greski u sistemu pritisnuti (#)
