

KRATKO UPUSTVO ZA RUKOVANJE CENTRALOM "Bosch Solution"

POTPUNO ("FULL") UKLJUČIVANJE SISTEMA

Potpuno uključenje sistema podrazumjeva da u štićenom prostoru neće biti nikoga.
Sistem se može uključiti samo ako su sve zone zatvorene

1. ukucajte četverocifreni broj (Vaša šifra) + #AWAY

ako ste ispravno unijeli Vašu šifru lampica **AWAY**, (crvena lampica) će se početi blinkati a Vi
će te imati tridesetak sekundi vremena da napustite štićeni prostor u suprotnom tastatura će
se oglasiti kratkim zvukom i Vi tada morate ponoviti unošenje šifre

ISKLJUČENJE SISTEMA

Po ulasku u štićeni prostor Vi imati desetak sekundi vremena da:

1. ukucate četverocifreni broj (Vaša šifra) + #AWAY
lampica **AWAY** će se ugasiti

PREKIDANJE ALARMA

1. ukucate četverocifreni broj (Vaša šifra) + #AWAY

BRISANJE MEMORIJE

U slučaju alarma dok je sistem bio uključen – po isključenju će na tastaturi blinkati broj zone
(ili vise njih) na kojoj je bio alarm. Blinkanje broja zone (ili vise njih) ce prestati kada se
sistem jednom ukljuci i iskljuci.

Pojedinačno isključivanje zona. U slučaju da želite isključiti neki od senzora ,
odnosno neku od zona prije uključivanja sistema potrebno je uraditi sledeće : pritisnuti tipku
(*) dva puta , zatim broj zone koju želimo isključiti te tipki (*) pa tipku (#).

POJEDINAČNO ISKLJUČENJE ZONE (BAJPAS)

U slučaju da želite isključiti neki od senzora (VATRODOJAVNI SENZORI SE NE MOGU
BAJPASOVATI) **prije uključenja** sistema uradite sljedeće:

1. pritisnite tipku [*] dva puta
2. unesite broj zone (1 - 16)+ [*] koju želite isključiti (bajpasovati)
3. za pritisnute tipku #AWAY za potvrđivanje i izlazak iz programiranja.

Sve **isključene** (bypass-ovane) **zone će se automatski uključiti pri prvom**
isključivanju sistema.

UPUTSTVO ZA PROMJENU ŠIFRE KOD CENTRALA BOSCH SOLUTION I PREGLED SERVISNIH INFORMACIJA

Postupak promjene I dodavanja šifri :

Vaša alarmna centrala ima mogućnost setovanja 16 korisničkih šifri s tim što je šifra na adresi 1 master šifra (2 5 8 0). Da bi promjenili odnosno dodali novu šifru potrebno je unijeti **master šifru + (1) + (#)**. Nakon toga unijeti adresu šifre (1 – 34) + #. Zatim novu šifru od četri cifre + #. Poželjno je izbjegavati jednostavne šifre tipa 1111 , 2222 ,3333a fabričku master šifru treba odmah promijeniti.

Brisanje korisnickih sifri :

Unijeti **master šifru + (1) + (#)**. Nakon toga unijeti adresu šifre (1 – 34). Zatim unijeti [*] za brisanje sifre.

Setovanje sata realnog vremena.

Da bi setovali sat realnog vremena potrebno je uraditi sledeće : Unijeti trenutnu master šifru + 6 + # , zatim dan DD mjesec MM , godinu YY, zatim sat HH i minute MM + # .

Pregled mogućih greški u sistemu .

Pritisnute tipku(5) i držite dok ne čujetie zvuk sa tastature .Na osnovu broja zone koja je se upalila na tastaturi mozemo zaključiti o kojoj se grešci radi i to :

- 1.** Nizak napon baterije
 - 2.** Potrebno je setovati sat realnog vremena
 - 3.** Kvar na zoni, pritisnuti i drzati tipku (5) da vidimo koja zona je u kvaru.
 - 4.** Greska u krugu sirene
 - 5.** Nedostatak telefonske linije
 - 6.** Greska **E2** odnosno unutrasnja greska pri radu centrale
 - 7.** Greska na osiguracu
 - 8.** Greska u komunikaciji sa nadzornim centrom
-