
KRATKO UPUSTVO ZA RUKOVANJE CENTRALOM "DS7240"

POTPUNO ("FULL") UKLJUČIVANJE SISTEMA

Potpuno uključanje sistema podrazumjeva da u štičenom prostoru neće biti nikoga. Sistem se može uključiti samo ako lampica **STATUS** svijetli

1. [**On**] + ukucate (Vaša šifra)

lampica **ARMED** će se upaliti u suprotnom tastatura će se oglasiti kratkim zvukom i Vi tada morate ponoviti postupak.

ISKLUČENJE SISTEMA

2. ukucate (Vaša šifra)

Ako pogriješite u unošenju šifre tastatura će se oglasiti kratkim zvukom i Vi tada morate ponoviti unošenje šifre.

lampica **ARMED** će se ugaziti.

PREKIDANJE ALARMA

ukucate (Vaša šifra)

BRISANJE MEMORIJE

U slučaju da se alarm desio dok je sistem bio uključen po isključenju sistema na ekranu će biti poruka "**Alarm on**" sa zonom koja je izazvala alarm. Ova poruka se briše ekrana pritiskom na tipku [**#**] u trajanju od 2 sekunde (dok se ne oglasi zvučni signal na tastaturi).

U slučaju da se desio alarm na požarnoj zoni lampica "**Fire**" će svijetliti a na ekranu će biti poruka "**Fire Alarm on**" sa zonom koja je izazvala alarm. Vaša šifra će isključiti sirenu poslije čega trebate provjeriti senzor koji je izazvao alarm. Vatrodojavni senzor se nakon svega mora resetovati. To činite tako da ukucate Vašu šifru + [**System Reset**].

BAJPAS ZONE

Ako je potrebno prije uključanja sistema blokirati neku zonu koja ne treba reagovati dok je sistem uključen to možete uraditi na sljedeći način:

ukucate (Vaša šifra) + [**Bypass**] + broj zone (01-40) + [*****]

u slučaju greške reset isključenih zona se radi na isti način.

Po završetku pritisnuti [**#**]

SETOVANJE – PROMJENA DATUMA

- ukucati [*master šifra*] [#] [4] [5]
- ukucati datum u formatu DD/MM/YY
- ukucati vrijeme u formatu HH:MM

TESTIRANJE SISTEMA

- ukucati [*šifra*] [#] [4] [1] – testira se baterija, sirena (2 sec.), tel. linija

PROMJENA PARTICIJE

- ukucati [*šifra*] [#] [5] [0] + broj particije kojom se želi komandovati

RESET MEMORIJE

- ukucati [*šifra*] i držati [#] dvije sekunde