

KRATKO UPUSTVO ZA RUKOVANJE CENTRALOM "DS7400Xi"

POTPUNO ("FULL") UKLJUČIVANJE SISTEMA

Potpuno uključivanje sistema podrazumijeva da u štíćenom prostoru neće biti nikoga. Sistem se može uključiti samo ako lampica **STATUS** svijetli

1. ukucajte (Vaša šifra) + [On]

ako ste ispravno unijeli Vašu šifru lampica **ARMED** će se upaliti u suprotnom tastatura će se oglasiti kratkim zvukom i Vi tada morate ponoviti unošenje šifre.

BRZO UKLJUČENJE SISTEMA

Sistem se može uključiti i bez šifre pritiskom na [*] [0] ako je instalater to omogućio. Zapamtite da sistem možete samo **uključiti** na ovaj način – isključenje je moguće samo sa šifrom.

ISKLJUČENJE SISTEMA

1. ukucate (Vaša šifra) + [Off]

Ako pogriješite u unošenju šifre tastatura će se oglasiti kratkim zvukom i Vi tada morate ponoviti unošenje šifre.
lampica **ARMED** će se ugasisi.

PREKIDANJE ALARMA

ukucate (Vaša šifra) + [Off]

BRISANJE MEMORIJE NA TASTATURI – RESET VATRODOJAVE

U slučaju da se alarm desio dok je sistem bio uključen po isključenju sistema na ekranu će biti poruka "**Alarm on**" sa zonom koja je izazvala alarm. Ova poruka će biti na ekranu dok ne ukucate Vašu šifru + [System Reset].

U slučaju da se desio alarm na požarnoj zoni lampica "**Fire**" će svijetliti a na ekranu će biti poruka "**Fire Alarm on**" sa zonom koja je izazvala alarm. Vaša šifra + [OFF] će isključiti sirenu poslije čega trebate provjeriti senzor koji je izazvao alarm. Vatrodojavni senzor se nakon svega **mora** resetovati. To činite tako da ukucate Vašu šifru + [System Reset].

BAJPAS (privremeno isključenje) ZONE

Ako je potrebno prije uključjenja sistema blokirati neku zonu koja ne treba reagovati dok je sistem uključen to možete uraditi na sljedeći način:

- ukucate (Vaša šifra) + [Bypass] + broj zone (001-248)

u slučaju greške reset svih ovako isključenih zona se radi na sljedeći način:

- ukucate (Vaša šifra) + [Bypass] + [*]

SETOVANJE – PROMJENA DATUMA ISTEKA PRIVREMENE ŠIFRE

- ukucati [*master šifra*] [#] [0] – na ekranu počinje prikaz modova za setovanje
- ukucati [3] za programiranje datuma isteka važenja privremene šifre
- ukucati mjesec isteka važnosti šifre (01 do 12)
- ukucati dan u mjesecu isteka važnosti šifre (01 do 31) – *šifra će isteći u ponoć datog dana*
- ukucati godinu isteka važnosti šifre + [#]

provjeravanje datuma isteka važnosti privremene šifre će te postići ukucavanjem:

[*master šifra*] [#] [0] [3] [#]

TESTIRANJE KOMUNIKACIJE SA CENTRALNIM NADZOROM

- ukucati [*šifra*] [#] [8] [2]
-

TESTIRANJE AKUMULATORKE BATERIJE I SIRENE

- ukucati [*šifra*] [#] [8] [5]
-

ČITANJE GREŠAKA NA SISTEMU (kada blinka lampica "Power")

- ukucati [*šifra*] [#] [8] [7]
-

ČITANJE ISTORIJE DOGAĐAJA

Vaša centrala može pamtititi do 400 događaja u svojoj memoriji.

- ukucati [*šifra*] [#] [8] [9]

Zadnji događaj će biti prikazan. Pomjeranje prikaza se vrši tipkama [9], [6] i [#].

Tipka [#] pomjera unazad prikaz liniju po liniju.

Tipka [9] Vas pomjera na novije događaje a tipka [6] na starije.

Da izađete iz pregleda istorije događaja pritisnite tipku [*] ili čekajte 20 sec. i sistem će se sam vratiti u normalno stanje.

UPUTSTVO

ZA PROMJENU ŠIFRE KOD CENTRALA DS7400Xi (Ver. 4+)

- ✓ Vaša centrala DS7400Xi ima mogućnost setovanja do 200 (dvije stotine) različitih šifra.
- ✓ Svaka šifra se sastoji od 4 (četiri) cifre (ili 6 ako instalater to omogući!).
- ✓ Fabrički na lokaciji 001 je takozvana *MASTER* šifra (fabrički – 1234) i samo je sa njom moguće setovanje/dodavanje ostalih šifri.

Da bi mjenjali/setovali nove šifre sistem mora biti isključen (DISARMIRAN)!

POSTUPAK PROMJENE/DODAVANJE RADNE ŠIFRE

1. ukucati [*master šifra*] [#] [0] – na ekranu počinje prikaz modova za setovanje a lampice *Armed*, *Status*, *Power* će blinkati
2. ukucati [0] za programiranje šifara
3. potom ukucati lokaciju šifre koja se želi dodati ili izmjeniti (001 – 200)
4. sada treba ukucati nivo šifre kojim određujemo šta je dozvoljeno sa novom šifrom (0 – 6) prema sljedećem spisku:
 - 0 = **Master**: omogućene sve komande, može dodavati ili mjenjati sve šifre u dodjeljenoj particiji, promjena vremena i datuma, pojedinačno isključenje zona, uključanje, isključenje, pokretanje svih testova sistema. Šifra na lokaciji 001 MORA imati *MASTER* nivo.
Šifre na ostalim lokacijama MOGU imati i *MASTER* nivo.
 - 1 = **Neograničeni**: omogućene sve komande kao master sem dodavanja ili promjene šifri.
 - 2 = **Generalni**: kao i predhodni sem reseta sistema i korištenje [#] [8] komandi.
 - 3 = **Samo uključanje**: omogućeno samo uključanje sistema sa [On].
 - 4 = **Privremeni**: važi samo određeni period. Može samo uključiti ili isključiti sistem.
(NAPOMENA: Mora se prvo upisati datum važenja ove šifre)
 - 5 = **Pod prisilom**: korištenje ove šifre uzrokuje slanje alarmnog stanja u dežurni centar.
 - 6 = **Programski**: koristi se za programiranu akciju ako je instalaterski omogućena.
5. Poslije određivanja nivoa treba upisati za koje particije data šifra treba da važi (1 – 8) + [#] ili samo [#] za sve particije
6. upisati četverocifrenu šifru a potom
7. ponoviti upis iste šifre + [#]
8. Dugi pisak iz tastature će potvrditi prihvatanje nove šifre
9. Za setovanje sljedeće šifre ukucati [0] i ponoviti postupak od ukucavanja lokacije za sljedeću šifru ili
10. Za kraj programiranja ukucati [*]

BRISANJE RADNE ŠIFRE

- ukucati [master šifra] [#] [0] [0]
- [redni broj radne šifre koja se želi brisati (002-200)] [#]

MASTER ŠIFRA NA LOKACIJI 001 SE NE MOŽE BRISATI