

# KRATKO UPUSTVO ZA RUKOVANJE CENTRALOM "SPECTRA 17\*8"

---

## POTPUNO ("FULL") UKLJUČIVANJE SISTEMA

Potpuno uključenje sistema podrazumjeva da u štićenom prostoru neće biti nikoga.  
Sistem se može uključiti samo ako lampica **STATUS** svijetli ( Zelena lampica )

1. ukucajte četverocifreni broj (Vaša šifra)

ako ste ispravno unijeli Vašu šifru lampica **ARM**, (crvena lampica) će se početi blinkati a Vi  
će te imati tridesetak sekundi vremena da napustite štićeni prostor u suprotnom tastatura će  
se oglasiti kratkim zvukom i Vi tada morate ponoviti unošenje šifre

---

## ISKLJUČENJE SISTEMA

Po ulasku u štićeni prostor Vi imati desetak sekundi vremena da:

1. ukucate četverocifreni broj (Vaša šifra)

lampica **ARM** će se ugasiti

---

## PREKIDANJE ALARMA

1. ukucate četverocifreni broj (Vaša šifra)

---

## BRISANJE MEMORIJE

U slučaju alarma dok je sistem bio uključen – po isključenju će na tastaturi svjetliti tipka  
**MEM**. Pritiskom na ovu tipku upaliće se tipka sa brojem zone koja je izazvala alarmno  
stanje. Brisanje memorije pritiskom na tipku **CLEAR**

---

## RESETOVANJE VATRODOJAVNIH SENZORA (za sisteme koji imaju vatrodojavu)

1. pritisnuti i drzati 3 sec. tipku **PG/FNC1**

---

## POJEDINAČNO ISKLJUČENJE ZONE (BAJPAS)

U slučaju da želite isključiti neki od senzora (VATRODOJAVNI SENZORI SE NE MOGU  
BAJPASOVATI) **prije uključenja** sistema uradite sljedeće:

1. pritisnite tipku [BYP] + [ŠIFRA]
2. pritisnite tipku zone (odnosno dvocifreni broj zone za 16-zonsku tastaturu ) koju želite  
isključiti (bajpasovati)
3. u slučaju pogrešno isključene zone – na isti način je možete i uključiti.
4. broj svake ovako isključene zone će svijetliti
5. pritisnuti tipku **ENTER**

Sve **isključene (bypass-ovane)** zone će se automatski uključiti pri prvom  
isključivanju sistema.

## **UPUTSTVO**

### **ZA DODAVANJE, PROMJENU I BRISANJE ŠIFARA KOD CENTRALA SPECTRA 17\*8**

- ✓ Vaša centrala SPECTRA 17\*8 ima mogućnost setovanja do 48 različite **korisničke** šifre  
Svaka šifra se sastoji od 4 (četiri) cifre.
- ✓ Šifra na lokaciji 001 je takozvana *MASTER* šifra (fabrički – 1234) i samo je sa njom moguće setovanje/dodavanje ostalih šifri.
- ✓ Sve šifre moraju biti različite tj. u sistemu ne mogu biti dvije ili više istih šifri!

**Da bi mjenjali/setovali nove šifre sistem mora biti isključen (DISARMIRAN)!**

**U SISTEMU NE SMIJU BITI DVije ISTE ŠIFRE (ISTA ŠIFRA NA DVije LOKACIJE)!**

---

#### **POSTUPAK PROMJENE *MASTER* ŠIFRE:**

ukucati [**ENTER**] + [*master šifra*] – (tipka ENTER blinka) + [**001**] tipka ENTER svijetli  
[nova master šifra] + [**ENTER**] – tipka ENTER blinka  
sa [**CLEAR**] se izlazi iz programiranja

#### **POSTUPAK PROMJENE/DODAVANJE KORISNIČKE 001 – 047 ILI ŠIFRE PRISILE 048**

ukucati [**ENTER**] + [*master šifra*] – tipka ENTER blinka - [**004 - 048**] tipka ENTER svijetli  
[nova šifra] + [**ENTER**] – tipka ENTER blinka  
sa [**CLEAR**] se izlazi iz programiranja

#### **BRISANJE KORISNIČKE, NADZORNE ILI ŠIFRE PRISILE**

ukucati [**ENTER**] [*master šifra*]  
**[004-048] [FORCE] [FORCE] [FORCE] [FORCE]** [**ENTER**]  
sa [**CLEAR**] se izlazi iz programiranja

#### **MASTER ŠIFRA SE NE MOŽE BRISATI**

Kada se koriste šifre prisile [**048**] za izvođenje bilo koje funkcije centrale, centrala šalje u CENTRALNI NADZOR poseban signal prisile.

## PRIKAZ GREŠKI

Kada se greška ili kvar dogodi tipka [TRBL] na vašoj tupkovnici će svijetliti i sirena tipkovnice će svirati ako je programirana od strane vašega instalatera. Pritisak tipke [TRBL] prouzrokovati će njen bljeskanje ukazujući da je vaš panel u modu "prikaza greške". Tipke koje svijetle u modu "prikaza greški" govore vam koje se stanje greške događa i/ili koje su greške u memoriji. Samo greške koje su relevantne popisane su ispod. Ako se neka greška pojavi a nije na popisu, pozovite vašeg instalatera da dođe i servisira vaš sustav.

Stanja greški će ostati zabilježena u memoriji. Pritisak tipke [2ND] dati će vam prikaz greške koja je prisutna. Pritiskom tipke [CLEAR] izbrisati ćete stanje greške u memoriji alarma.

### TIPKA [1] - SLABA BATERIJA/NEMA BATERIJE

Ako baterija nije spojena na centralu ili ako ima slab kapacitet svjetli tipka [1]. To znači da se baterija koja je spojena na panel mora zamjeniti jer više ne može osigurati adekvatno back-up napajanje u slučaju greške napajanja.

### TIPKA [3] - GREŠKA AC MREŽNOGA NAPAJANJA

Ako nema AC mrežnog napajanja na centrali svijetliti će tipka [3]. AC grešku može ukloniti s "prikaza greški" na tipkovnici vaš instalater.

### TIPKA [4] – SIRENA NIJE SPOJENA

Ako zvono ili sirena nisu spojeni na izlaz zvona ili sirene, to će vam naznačiti svjetlucanje tipke [4] u modu "prikaza greški".

### TIPKA [8] – GUBITAK VREMENA

Vaš sat na sustavu mora biti hitno ponovno programiran. Ovo je jedina greška koju možete ispraviti osobno bez pomoći instalatera.

### Kako reprogramirati sat ?

- 1) Pritisnite tipku [TBL/TRLB]
- 2) Pritisnite tipku sa brijem [ 8 ]
- 3) Unesite novo vrijeme koristeći 24 satno vrijeme (npr. 20:30)
- 5) Pritisnite tipku [ TBL/TRLB ]

### TIPKA [9] - GREŠKA OŽIČENJA TAMPERA/ZONE

Ako tipka [9] svijetli to znači da postoji greška ožičenja na jednoj od zaštićenih zona.

### TIPKA [11] - POŽAR/KVAR

Ako je požarna zona odsječen, tipka požarne zone i tipka kvara [11] će svijetliti.

Većinu ovih stanja greški će programirati vaš instalater tako da ona budu atomatski dojavljena vašem dojavnom centru. Molimo kontaktirajte vašu kompaniju za alarme kako biste bili sigurni da su greške odmah ispravljene na vašem sustavu.

ADRESA ŠIFRE	IME NOSIOCA ŠIFRE	PARICIJA
ADRESA 001		MASTER
ADRESA 004		
ADRESA 005		
ADRESA 006		
ADRESA 007		
ADRESA 008		
ADRESA 009		
ADRESA 010		
ADRESA 011		
ADRESA 012		
ADRESA 013		
ADRESA 014		
ADRESA 015		
ADRESA 016		
ADRESA 017		
ADRESA 018		
ADRESA 019		
ADRESA 020		
ADRESA 021		
ADRESA 022		
ADRESA 023		
ADRESA 024		
ADRESA 025		
ADRESA 026		
ADRESA 027		
ADRESA 028		
ADRESA 029		
ADRESA 030		
ADRESA 031		
ADRESA 032		
ADRESA 033		
ADRESA 034		
ADRESA 035		
ADRESA 036		
ADRESA 037		
ADRESA 038		
ADRESA 039		
ADRESA 040		
ADRESA 041		
ADRESA 042		
ADRESA 043		
ADRESA 044		
ADRESA 045		
ADRESA 046		
ADRESA 047		
ADRESA 048		PRISILA