

POTPUNO (FULL) UKLJUČIVANJE SISTEMA

Potpuno uključenje sistema podrazumjeva da u štićenom prostoru neće biti nikoga. Sistem se može uključiti samo ako su sve zone zatvorene u željenoj particiji

- Pritisnite (**ARM**) + (**Vaša šifra**), četverocifreni broj

ako ste ispravno unijeli Vašu šifru lampica **ARM**, (crvena lampica) će se početi blinkati a Vi će te imati tridesetak sekundi vremena da napustite štićeni prostor u suprotnom tastatura će se oglasiti kratkim zvukom i Vi tada morate ponoviti unošenje šifre

Ako vaša šifra ima pristup objema particijama onda pritisnite (1) za particiju **A** odnosno (2) za particiju **B**

STAY UKLJUČIVANJE

Ovakvo uključivanje vam omogućuje da se krećete unutar prostorija dok je prerimetar zaštićen

- Pritisnete tipku (**STAY**) + (**Vašu šifru**)

Ako vaša šifra ima pristup objema particijama onda pritisnite (1) za particiju **A** odnosno (2) za particiju **B**

BRZO STAY UKLJUČIVANJE

Pritisnite i držite tipku (**STAY**) i vaš sistem će se aktivirati u **STAY** režimu.

Za isključenje sistema potrebno je unijeti odgovarajuću šifru.

ISKLJUČENJE SISTEMA

Po ulasku u štićeni prostor vi imati desetak sekundi vremena da:

1. Pritisnite tipku (**OFF**) + (**Vaša Šifra**)

lampica **ARM** će se ugasiti

PREKIDANJE ALARMA

1. Pritisnite tipku (**OFF**) + (**Vaša šifra**)

BRISANJE MEMORIJE

U slučaju alarma dok je sistem bio uključen – po isključenju će na tastaturi svjetliti tipka **MEM**. Pritiskom na ovu tipku upaliće se tipka sa brojem zone koja je izazvala alarmno stanje. Brisanje memorije pritiskom na tipku **CLEAR**

RESETOVANJE VATRODOJAVNIH SENZORA (za sisteme koji imaju vatrodojavu)

1. pritisnuti i drzati 3 sec. tipke (**CLEAR**) + (**ENTER**)

POJEDINAČNO ISKLJUČENJE ZONE (BAJPAS)

U slučaju da želite isključiti neki od senzora (VATRODOJAVNI SENZORI SE NE MOGU BAJPASOVATI) **prije uključenja** sistema uradite sljedeće:

1. pritisnite tipku [BYP] + [ŠIFRA]
2. Unijeti dvocifreni broj zone koju želite isključiti (bajpasovati)
3. u slučaju pogrešno isključene zone – na isti način je možete i uključiti.
4. broj svake ovako isključene zone će svijetliti
5. pritisnuti tipku **ENTER**

Sve **isključene** (bypass-ovane) **zone će se automatski uključiti pri prvom isključivanju sistema.**

VAŽNO UPOZORENJE !!!

Prilikom instaliranja alarmnog sistema biće onemogućeno isključivanje (bypass-ovanje) zona a na zahtjev korisnika ova će se opcija omogućiti.

UPUTSTVO

ZA DODAVANJE, PROMJENU I BRISANJE ŠIFARA KOD CENTRALA MAGELLAN

- ✓ Vaša centrala SPECTRA SP6000 ima mogućnost setovanja 32 različite korisničke šifre.
- ✓ Svaka šifra se sastoji od 4 (četiri) cifre i rednog broja šifre (adrese).
- ✓ Šifra broj 01 je takozvana *MASTER* šifra (fabrički – 1234) i samo je sa njom moguće setovanje/dodavanje ostalih šifri.
- ✓ Sve šifre moraju biti različite tj. u sistemu ne mogu biti dvije ili više istih šifri!

U SISTEMU NE SMIJU BITI DVije ISTE ŠIFRE (ISTA ŠIFRA NA DVije LOKACIJE)

Da bi mjenjali/setovali nove šifre sistem mora biti isključen (DISARMIRAN)!

POSTUPAK PROMJENE *MASTER* ŠIFRE:

ukucati [] + [master šifra] + [01] + [nova master šifra] + [potvrditi novu master šifru] + [ENTER] + [CLEAR]

MASTER ŠIFRA SE NE MOŽE BRISATI

POSTUPAK PROMJENE/DODAVANJE RADNE ŠIFRE

ukucati [] + [master šifra] + [redni broj radne šifre (02-32)] + [nova radna šifra] [potvrditi novu radnu šifru] + [ENTER] + [CLEAR]

BRISANJE RADNE ŠIFRE

ukucati [] + [master šifra] + [redni broj radne šifre (00-32)] + [SLEEP].

TROUBLE MENI	TROUBLE POD-MENI
1. LOŠA BATERIJA NA BEŽIČNOM SENZORU	Od 1 do 32
2. PROBLEM NAPAJANJA	1.NIZAK NAPON BATERIJE 2.NEMA MREŽNOG NAPAJANJA 220V 3.AUX PREKORAČEN 4.NEMA AC NA BEŽIČNOJ TASTATURI 5.NIZAK NAPON BAT. NA BEŽIČ.TASTATURI 6.NEMA NAPAJANJA NA REPEATER-U 7.NIZAK NAPON BAT. NA REPEATER-U
3. PROBLEM SIRENE	1.SIRENA NIJE KONEKTOVANA 2.PREKORAČEN NAPON SIRENE
4. PROBLEM KOMUNIKACIJE	1.NADZOR TEL.LINIJE 2.GREŠKA U PREDAJI IZVJEŠTAJA NA NC1 3.GREŠKA U PREDAJI IZVJEŠTAJA NA NC2
5. PROBLEM TAMPERA I ŽIČENJA ZONA	Od 1 do 32
6. PROBLEM TAMPERA MODULA	1.MG-2WPG4 2.BUS TASTATURE 3.ZX8 BUS 4.RTX3 BUS 5.BEŽIČNA TASTATURA
7. PROBLEM U KRUGU VATRODOJAVE	Od 1 do 32
8. PROBLEM SATA REALNOG VREMENA	Pogledati ispod tabele setovanje sata realnog vremena
9. PROBLEM KONTROLE BEŽIČNIH ZONA	Od 1 do 32
10. PROBLEM KONTROLE BEŽIČNIH MODULA	1.MG-2WPG4 2.BUS TASTATURE 3.ZX8 BUS 4.RTX3 BUS 5.NADZOR BEŽIČNE TASTATURE 6.NADZOR BEŽIČNOG REPEATER-A
16. PROBLEM TASTATURE	
SLEEP. PROBLEM TASTATURE	

Za setovanje sata realnog vremena je potrebno :

- 1 - Pritisnuti tipku (**TBL**)
- 2 - Unijeti master šifru
- 3 - Pritisnuti tipku ()
- 4 - Pritisnuti tipku (**5**)
- 5 - Unijeti vrijeme u formatu (**HH.MM**) , ako je je **HH 13** i više preskociti korak **6**
- 6 - Izabrati format sata realnog vremena gdje je **(1) =24H ; (2) = AM ; (3) = PM**
- 7- Unijeti datum u sledećem formatu (**GGGG/MM/DD**)
- 8 - Pritisnuti (**CLEAR**) za izlaz iz programiranja

ADRESA ŠIFRE	IME NOSIOCA ŠIFRE	PARICIJA	PRISILA
ADRESA 01		SISTEM MASTER	
ADRESA 02		MASTER 1	
ADRESA 03		MASTER 2	
ADRESA 04			
ADRESA 05			
ADRESA 06			
ADRESA 07			
ADRESA 08			
ADRESA 09			
ADRESA 10			
ADRESA 11			
ADRESA 12			
ADRESA 13			
ADRESA 14			
ADRESA 15			
ADRESA 16			
ADRESA 17			
ADRESA 18			
ADRESA 19			
ADRESA 20			
ADRESA 21			
ADRESA 22			
ADRESA 23			
ADRESA 24			
ADRESA 25			
ADRESA 26			
ADRESA 27			
ADRESA 28			
ADRESA 29			
ADRESA 30			
ADRESA 31			
ADRESA 32			