

KRATKO UPUSTVO ZA RUKOVANJE CENTRALOM "DSC 1565 – 2P"

BIRANJE PARTICIJE

Tastatura u jednom trenutku može biti vezana samo na jednu particiju. Prebacivanje sa jedne na drugu particiju se vrši na sljedeći način:

1. pritisnuti tipku [#] i držati dvije sekunde – tastatura će se oglasiti
2. pritisnuti tipku [1] za prvu particiju ili tipku [2] za drugu particiju – tastatura će se oglasiti

POTPUNO ("FULL") UKLJUČIVANJE SISTEMA

Potpuno uključivanje sistema podrazumjeva da u štichenom prostoru neće biti nikoga. Sistem se može uključiti samo ako lampica **READY** svijetli

1. ukucajte četverocifreni broj (Vaša šifra)

ako ste ispravno unijeli Vašu šifru lampica **ARMED** će se upaliti a Vi će te imati tridesetak sekundi vremena da napustite šticheni prostor u suprotnom tastatura će se oglasiti kratkim zvukom i Vi tada morate pritisnuti tipku [#] i ponoviti unošenje šifre

ISKLUČENJE SISTEMA

Po ulasku u šticheni prostor Vi imati desetak sekundi vremena da:

1. ukucate četverocifreni broj (Vaša šifra)

lampica **ARMED** će se ugasiti

PREKIDANJE ALARMA

1. ukucate četverocifreni broj (Vaša šifra)

BRISANJE MEMORIJE

U slučaju alarma dok je sistem uključen – po isključenju će na tastaturi, u prvih trideset sekundi, blinkati lampica (SYSTEM) MEMORY i broj zone koja je izazvala alarmno stanje. Poslije perioda od trideset sekundi, lampica sa brojem zone će prestati blinkati a lampica MEMORY (SYSTEM) će nastaviti konstantno da svijetli i Vaš sistem će se vratiti u **REDY** stanje. Brisanje memorije će se desiti po prvom armiranju Vašeg sistema

POJEDINAČNO ISKLJUČENJE ZONE (BAJPAS)

U slučaju da želite isključiti neki od senzora **prije uključivanja** sistema uradite sljedeće:

1. pritisnite tipku [*] [1][ŠIFRA – ako je potrebna]
2. ukucajte dvocifreni broj zone koju želite isključiti (01, 02, 03,...)
3. u slučaju pogrešno isključene zone – na isti način je možete i uključiti.
4. broj svake ovako isključene zone će svijetliti
5. po završetku pritisnite tipku [#] da se vratite u normalno stanje

Sve **isključene** (*bypass*-ovane) **zone će se automatski uključiti pri prvom isključivanju sistema.**

UPUTSTVO ZA PROMJENU ŠIFRE KOD CENTRALA DSC 1565/585

- ✓ Vaša centrala DSC 585 ima mogućnost setovanja do 32 (četrdesetdvije) različite šifre.
- ✓ Svaka šifra se sastoji od 4 (četiri) cifre i rednog broja.
- ✓ Šifra broj 40 je takozvana *MASTER* šifra (fabrički – 1234) i samo je sa njom moguće setovanje/dodavanje ostalih šifri.

Da bi mjenjali/setovali nove šifre sistem mora biti isključen (DISARMIRAN)!

POSTUPAK PROMJENE *MASTER* ŠIFRE:

ukucati [*] [5] [*master šifra*] [40] [nova master šifra] [#]

POSTUPAK PROMJENE/DODAVANJE RADNE ŠIFRE

ukucati [*] [5] [*master šifra*] [redni broj radne šifre (01-32)] [nova radna šifra]
za sljedeću radnu šifru [redni broj radne šifre (01-32)] [nova radna šifra]
ako želite završiti setovanje ukucajte [#].

BRISANJE RADNE ŠIFRE

ukucati [*] [5] [*master šifra*] [redni broj radne šifre (01-32)] [*]
ako želite završiti setovanje ukucajte [#].

MASTER ŠIFRA SE NE MOŽE BRISATI

SERVISNE KOMANDE ZA DSC 585H/1565-2P

BRZO UKLJUČENJE BEZ ŠIFRE [*][0]

BAJPAS [*][1][ŠIFRA-ako je potrebna][BROJ ZONE – 01, 02 ..., 08]

PRIKAZ GREŠKE [*][2] nakon čega broj zone pokazuje grešku:

1. POTREBAN SERVIS – **PRITISNUTI TIPKU 1** da bi lampice od **1** do **5** ukazale na grešku

lampica:

- (1) Niski napon akumulatora (*ispod 11,5V pod opterećenjem*).
- (2) Greška u krugu sirene (*krug sirene otvoren*).
- (3) Opšta greška sistema (*printer PC5400 je na off-line*).
- (4) Greška na tamperu na bilo kojem modulu (*tastatura ...*).
- (5) Gubitak komunikacije sa bilo kojim modulom (*tastatura ...*).
- (6-8) Ne koristi se.

2. Greška 220VAC

3. Greška nadzora telefonske linije

4. Greška na predaji izvještaja u CN

5. Kvar zone (otvoren krug VD) – **pritisnuti tipku 5** da se pokaže na kojoj zoni je kvar.

6. Tamper zone – **pritisnuti tipku 6** da se pokaže na kojoj zoni je kvar.

7. Nizak napon baterije na bežičnoj zoni

8. Interni sat nije podešen

PRIKAZ MEMORIJA ALARMA [*][3] (nakon pregleda pritisnuti [#])

CHAIM OFF/ON [*][4]

PROGRAMIRANJE KORISNIČKIH ŠIFRI [*][5]

KORISNIČKO PROGRAMIRANJE [*][6][GLAVNA ŠIFRA][broj funkcije: 1 - 6]:

funkcija:

- (1) VRIJEME I DATUM [HH MM] [MM DD YY]
- (2) AUTOMATSKO UKLJUČENJE OFF/ON – ako je omogućeno
- (3) UNOŠENJE VREMENA AUTOMATSKOG UKLJUČENJA [HH MM]
- (4) **TEST SISTEMA – traje 2 sekunde**
- (5) OMOGUĆAVANJE PRIVREMENE KONEKCIJE SA CENTROM CN-a
- (6) **KORISNIČKI POZIV CN-a ZA KONEKCIJU**

ADRESA ŠIFRE	IME NOSIOCA ŠIFRE	PARICIJA
ADRESA 01		
ADRESA 02		
ADRESA 03		
ADRESA 04		
ADRESA 05		
ADRESA 06		
ADRESA 07		
ADRESA 08		
ADRESA 09		
ADRESA 10		
ADRESA 11		
ADRESA 12		
ADRESA 13		
ADRESA 14		
ADRESA 15		
ADRESA 16		
ADRESA 17		
ADRESA 18		
ADRESA 19		
ADRESA 20		
ADRESA 21		
ADRESA 22		
ADRESA 23		
ADRESA 24		
ADRESA 25		
ADRESA 26		
ADRESA 27		
ADRESA 28		
ADRESA 29		
ADRESA 30		
ADRESA 31		
ADRESA 32		
ADRESA 33		PRISILA
ADRESA 34		PRISILA
ADRESA 40		MASTER