
KRATKO UPUSTVO ZA RUKOVANJE CENTRALOM BOSCH ICP-CC488

POTPUNO ("FULL") UKLJUČIVANJE SISTEMA

Potpuno uključanje sistema podrazumjeva da u štíćenom prostoru neće biti nikoga. Sistem se može uključiti samo ako su sve zone zatvorene

- ukucajte četverocifreni broj (Vaša šifra) + #AWAY

ako ste ispravno unijeli Vašu šifru lampica **AWAY**, (crvena lampica) će se početi blinkati a Vi će te imati tridesetak sekundi vremena da napustite štíćeni prostor u suprotnom tastatura će se oglasiti kratkim zvukom i Vi tada morate ponoviti unošenje šifre

ISKLUČENJE SISTEMA

Po ulasku u štíćeni prostor Vi imati desetak sekundi vremena da:

- ukucate četverocifreni broj (Vaša šifra) + #AWAY

lampica **AWAY** će se ugasiti

PREKIDANJE ALARMA

- ukucate četverocifreni broj (Vaša šifra) + #AWAY

BRISANJE MEMORIJE

U slučaju alarma dok je sistem bio uključen – po isključenju će na tastaturi blinkati broj zone (ili više njih) na kojoj je bio alarm. Blinkanje broja zone (ili više njih) će prestati kada se sistem jednom uključi i isključi.

POJEDINAČNO ISKLJUČENJE ZONE (BAJPAS)

U slučaju da želite isključiti neki od senzora (VATRODOJAVNI SENZORI SE NE MOGU BAJPASOVATI) **prije uključanja** sistema uradite sljedeće:

1. pritisnite tipku [*] dva puta
2. unesite broj zone (1 - 16)+ [*] koju želite isključiti (bajpasovati)
3. za pritisnite tipku #AWAY za potvrđivanje i izlazak iz programiranja.

Sve **isključene** (*bypass-ovane*) **zone će se automatski uključiti pri prvom isključivanju sistema.**

UPUTSTVO ZA PROMJENU ŠIFRE KOD CENTRALA BOSCH ICP-CC488 I PREGLED SERVISNIH INFORMACIJA

Postupak promjene i dodavanja šifri :

Vaša alarmna centrala ima mogućnost setovanja 8 korisničkih šifri s tim što je šifra na adresi 1 master šifra (**2 5 8 0**). Da bi promjenili odnosno dodali novu šifru potrebno je unijeti **master šifru + (1) + (#)**. Nakon toga unijeti adresu šifre (**1 – 8**) + #. Zatim novu šifru od četiri cifre + #. Poželjno je izbjegavati jednostavne šifre tipa 1111 , 2222 ,3333a fabričku master šifru treba odmah promijeniti.

Brisanje korisničkih šifri :

Unijeti **master šifru + (1) + (#)**. Nakon toga unijeti adresu šifre (**1 – 8**). Zatim unijeti [*] za brisanje šifre.

Setovanje sata realnog vremena.

Da bi setovali sat realnog vremena potrebno je uraditi sledeće : Unijeti trenutnu master šifru + **6** + # , zatim dan **DD** mjesec **MM** , godinu **YY** , zatim sat **HH** i minute **MM** + # .

Pregled mogućih greški u sistemu .

Pritisnite tipku (**5**) i držite dok ne čujete zvuk sa tastature . Na osnovu broja zone koja je se upalila na tastaturi mozemo zaključiti o kojoj se greški radi i to :

1. Greška u sistemu : pritisnuti tipku 1 i vidjeti
 - 1. Nizak napon baterije
 - 2. Sat realnog vremena netačan
 - 4. Greška u krugu sirene
 - 5. Greška tel.linije
 - 7. Greška AUX-a
 - 8. Greška 220 V
 2. Nizak napon baterije u bežičnim sensorima
 3. Tamper na zoni
 5. Greška u predaji izvjestaja za nadzorni centar
-